

Instrukcja Obsługi

Fusion



Spis treści


1. Aplikacja mobilna.....	2
1.1 Pierwsze uruchomienie aplikacji.....	3
1.2 Odczyt danych.....	5
1.3 Aktywacja pomiaru 500 V.....	6
2. Producent.....	9

1. Aplikacja mobilna


Dzięki wbudowanemu modułowi NFC tester pętli alarmowych SMARTLOC-2 jest w stanie nawiązać połączenie z aplikacją *Fusion Mobile*. Za pomocą aplikacji mobilnej jesteśmy w stanie odczytać wyniki pomiarów wraz z koordynatami GPS, dokonać aktualizacji oprogramowania oraz skonfigurować progi alarmowe poszczególnych wyników pomiarów. Aplikacja jest dostępna do pobrania na systemach Android oraz iOS.

1.1 Pierwsze uruchomienie aplikacji

W menu startowym wybieramy „Indywidualny”




Następnie rejestrujemy się w systemie. Jeśli mamy już konto to korzystamy z opcji zaloguj. Reset hasła możliwy jest tylko na stronie www.fusion.ratmon.com



Następnie rejestrujemy się w systemie. Jeśli mamy już konto to korzystamy z opcji zaloguj.

Reset hasła możliwy jest tylko na stronie www.fusion.ratmon.com


W celu dodania miernika klikamy plus a następnie skanujemy kod QR znajdujący się przy numerze seryjnym lub wpisujemy numer seryjny ręcznie.



Następnie klikamy mierniki przenośne, „Smartloc”

1.2 Odczyt danych

Gdy aplikacja jest gotowa do pracy ekran prezentuje się w następujący sposób:




Po wykonaniu pomiarów testerem na jego ekranie widoczne są ich wyniki.

UWAGA!

W zależności od modelu telefonu antena NFC może znajdować się w jego innej części, dlatego zaczynając pracę z SMARTLOC-2 należy zlokalizować jej położenie w celu zapewnienia poprawnego transferu danych do aplikacji.


Jeśli chcemy odczytać dane z przyrządu pomiarowego za pomocą aplikacji na ekranie smartfona wciskamy przycisk **ODCZYT**. Po wciśnięciu przycisku Fusion Mobile poprosi nas o zbliżenie telefonu do modułu NFC.



1.3 Aktywacja pomiaru 500 V

Aplikacja Fusion Mobile umożliwia odblokowanie pomiarów rezystancji napięciami 250 i 500 V w miernikach w wersji podstawowej. Odblokowanie tych pomiarów to usługa płatna. W celu odblokowania skontaktuj się ze swoim dystrybutorem. Jeśli zakupiłeś urządzenie w wersji rozszerzonej, pomiary rezystancji napięciami 250 i 500 V zostały odblokowane fabrycznie.

Po wykupieniu rozszerzenia kliknij 500 V w menu miernika



Następnie odczytaj status zbliżając telefon do miernika. Telefon sprawdzi czy sprawdzany miernik może robić takie pomiary.



Status potwierdzony, zbliż telefon do miernika, aby odblokować pomiary.



Funkcja została aktywowana.



2. Producent

Producentem przyrządu prowadzącym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jest:

RATMON sp. z o.o.

ul. Wadowicka 8A
30-415 Kraków, Polska
Tel: +48 12 294 20 01

e-mail: ratmon@ratmon.com

www: ratmon.com

